


MODE D'EMPLOI SERRURE À CLÉ:


SERRURE MANUELLE À CLÉ:

Pour ouvrir et fermer la case du casier, l'utilisateur ne dispose uniquement que de sa clé personnelle. Chaque clé est livrée en double.

 **Double de clés/ extension:** Pour demander un double de clés ou commander un des casiers supplémentaires, ou pour tout autre question, contactez-nous.


 **Matériel:** Plastique, zamak et acier.

COMMENT UTILISER LA SERRURE À CLÉ:



Étape 1

Introduire la clé dans la fente de la serrure.



Étape 2


Tourner la clé 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.




Étape 3

Case ouverte.

OUVRIR LES CASES EN CAS D'URGENCE:




Si vous avez perdu ou oublié la clé ou si vous avez besoin d'ouvrir une case sans la clé, il faudra utiliser la clé passe-partout. Avec ce passe, le personnel autorisé pourra ouvrir toutes les cases du casier en cas d'urgence.




Étape 1

Introduire la clé passe-partout dans la serrure



Étape 2

Tournez 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.




MODE D'EMPLOI SERRURE COMBINAISON MANUELLE

SERRURE DE COMBINAISON MANUELLE:

Combinaison de **4 chiffres**, personnalisable.

Code d'usine préétabli: **0 0 0 0**

Gardez toujours votre code dans un endroit sûr et accessible en cas de besoin.



Combinaisons de fermeture: 0 0 0 0 – 9 9 9 9



Matériel: Plastique et zamak.



Serrure: Combinaison 4 chiffres, main droite.




Protection anti-forçage intégrée.



Indicateur vert-rouge pour vérifier la position de la serrure.




CHANGER LE CODE:




Étape 1

Indiquez la combinaison préétablie, dans ce cas 0 0 0 0 et tournez le bouton vers la position d'ouverture (vert).




Étape 2

Poussez le levier de réinitialisation vers le haut (position de réinitialisation).



Étape 3

Indiquez maintenant la combinaison de votre choix, par exemple, 1 2 3 4.



Étape 4

Poussez le levier de réinitialisation vers le bas (position normale) pour confirmer la nouvelle combinaison.




Remarque : Si vous ne disposez pas de la combinaison précédente correcte, vous ne pouvez pas configurer la nouvelle combinaison.



MODE D'EMPLOI SERRURE COMBINAISON MANUELLE




COMMENT RÉCUPÉRER LE CODE – CAS D'URGENCE:



Étape 1


Introduisez la clé passe-partout et tournez 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



Étape 2

Tournez doucement chaque chiffre jusqu'à ce qu'il s'arrête ou que vous entendiez un déclic.

Maintenir fermement la clé passe-partout pendant que vous tournez tous les chiffres.



Étape 3

Une fois que vous avez tous les chiffres, tournez la clé passe-partout 90° dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre (**position de verrouillage - rouge**) et retirez la clé. Maintenant, continuez avec le même code ou changez-le.



Ouverture d'urgence: Clé passe-partout.



La clé-passe partout ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence.








MODE D'EMPLOI SERRURE CARTE RFID

SERRURE DE PROXIMITÉ RFID:


Pour fermer et ouvrir un casier, l'utilisateur doit uniquement appuyer le bouton avec un format de proximité, dans ce cas, une carte.

Chaque carte est envoyée avec un duplicata.




-  **Double de cartes/ extension:** Pour demander un double de carte ou une extension de casiers, il faudra indiquer le code indiqué sur le bon de livraison initial.
-  **Programmable:** Peut fonctionner comme serrure indépendante ou intégrée dans un système de contrôle d'accès. Pour plus d'informations, consultez
-  **Programmeur:** Afin de personnaliser et gérer les accès de chaque carte, il est nécessaire d'obtenir un programmeur. Pour plus d'informations, contactez-nous.
-  **Fonctions:** Programmable en mode libre.

COMMENT L'UTILISER:




Étape 1

Choisissez une case libre, ou la votre si vous en avez déjà une attribuée.




Étape 2

Appuyez le bouton avec votre carte, vous entendrez le mécanisme fonctionner.



Étape 3


Retirez la carte. Le bouton restera enfoncé. La case est fermée.



Étape 4

Pour ouvrir, appuyez à nouveau le bouton avec votre carte.

CAS D'URGENCE:




CLÉ PASSE-PARTOUT

La clé passe-partout permet uniquement l'**OUVERTURE**, jamais la fermeture.

Dans le cas où la serrure est fermée et occupée, après utilisation du passe-partout, la serrure restera **ouverte et inoccupée**.

Pour chaque installation, une seule clé passe-partout sera fournie sous forme de porte-clés "FOB".



CLÉ DE SERVICE

La clé de service permettra l'**OUVERTURE** et la **FERMETURE** du casier

Si vous refermez, **elle ne change rien**, la case restera telle qu'elle était initialement.


En revanche, si vous l'utilisez pour ouvrir, la serrure sera attribuée à cette clé de service et il faudra utiliser la clé passe-partout pour la libérer et le logiciel pour pouvoir utiliser la clé qui l'avait précédemment fermée.



MODE D'EMPLOI SERRURE CARTE RFID


-  **Autonomie:** 30.000 cycles.
-  **Technologie:** Mifare 1K / 13.56mHz.
-  **Écart de température:** -20° a +70°
-  **Protection corps solides et liquides:** IP55.
-  **Protection impact externe:** IK7.
-  **Protection impact interne:** IK9.

CHANGER LES PILES:




Étape 1

Le compartiment des piles se trouve en bas du mécanisme.






Étape 2

Désérrez la vis torx et enlevez le couvercle du compartiment.



Étape 3

Remplacez avec précaution les 4 piles AA usées par des neuves.

-  **Batterie:** La serrure détecte le niveau de la batterie. 19 cycles sont prévus en batterie basse, à la vingtième, elle permettra l'ouverture mais pas la fermeture, évitant ainsi le blocage des casiers.
-  **Batterie:** Il est conseillé de les remplacer tous les 3 ans, ou après 30.000 cycles (1cycle = 1 ouverture 1 fermeture).
-  **Alimentation:** 4 piles 1,5 V AA.




MODE D'EMPLOI SERRURE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

SERRURE DE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

Combinaison de **1 à 8 chiffres**, personnalisable.

Code usine préétabli: **1 2 3 1 2 3**

Le code peut avoir de 1 à 8 chiffres et il doit toujours être confirmé en appuyant sur **OK**.



Combinaisons de fermeture: Plus de 80.000



Matériel: ABS et zamak.



Température de fonctionnement: De -5° jusqu'à +50°.




Humidité de fonctionnement: 20–80% RH.



Certificat: RoHS, CE.




COMMENT UTILISER LA SERRURE COMBINAISON:




Étape 1

La serrure est livrée ouverte. Pour la fermer, tournez le loquet vers la **gauche**.



Étape 2

Pour l'ouvrir, introduire le **code** et appuyer sur **OK**. Un bip prolongé sera émis.



Étape 3

Pour ouvrir la serrure, tournez le bouton vers la **droite**.


Vous avez **3 secondes** pour l'ouvrir, si pendant ce temps, vous n'avez pas tourné le loquet, la serrure se maintient en position "fermé" et le loquet reste bloqué à nouveau.



MODE D'EMPLOI SERRURE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE




CHANGER LE CODE:




Étape 1

Introduire le code **1 2 3 1 2 3** + **OK**.




Étape 2

Appuyer de nouveau **OK** et une **lumière rouge** clignotera.



Étape 3

Introduire le **nouveau code**, vous avez 3 secondes.




Étape 4


Appuyer **OK**, vous entendrez un long bip confirmant le changement
Le nouveau code a bien été configuré.



ALARME:



Après avoir entré le **mauvais code** 4 fois de suite, une alarme retentit pendant 60 secondes



Comment arrêter l'alarme:

Introduisant le **bon code**.




OUVERTURE D'URGENCE:

Code perdu ou oublié:

En cas d'urgence, insérez la clé passe-partout dans le port USB indiqué sur l'image et cliquez ok.

Clé passe-partout perdue:

Dans ce cas, il faut contacter le fournisseur et lui indiquer le numéro de série de chaque serrure, indiqué à côté du port USB.



Numéro de série
Micro USB

MODE D'EMPLOI SERRURE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE



INSTALLATION / CHANGEMENT DE PILE:



Étape 1

Tirez doucement du support de la batterie vers le haut pour ouvrir le compartiment.

Étape 2

Introduisez une nouvelle pile CR2032 dans le support

Étape 3

Glissez le support de la batterie à l'intérieur du compartiment



Étape 1

Placez la pile dans l'anneau, côté positif vers le haut.

Étape 2

Vérifiez que la pile soit posée correctement.

Étape 3

Appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran. Si le bloc émet un bip, le voyant LED clignote, la pile est installée correctement.



Pile: 1x CR2032



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES:

3xbip après ouverture:

La batterie est presque épuisée. Vous pouvez encore utiliser la serrure environ 200 fois. Changer la pile dès que possible.

N'émet pas de bip lors de l'introduction du code/ signal d'alarme:

La batterie est épuisée et doit être remplacée. Le code enregistré est toujours valide.

La serrure ne s'ouvre pas et le code est correct:

La batterie est épuisée et doit être remplacée.

Signal d'alarme avec le code correct:

La fermeture n'a pas pu s'ouvrir. Le loquet n'a pas été tourné dans la bonne position, tournez à nouveau.

Il n'y a pas de signal pour appuyer sur les touches mais la serrure peut être ouverte:

Défaut électronique. L'écran doit être remplacé.

